

**WARNING**

Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

Schritt 1:

Das Klimabedienteil ist nur geclipst.
Zum ausbauen gibt es zwei Möglichkeiten,
zum einen kann man an den rot markierten
Stellen mit zwei dünnen Blechteilen
hineinfahren, die Clips lösen und das
Bedienteil abnehmen. Diese Variante ist recht
schnell, jedoch ist die Gefahr irgendwelche
Kratzer zu hinterlassen recht gross.

Einfacher geht der Ausbau, indem man zuerst
kurz das MID oder IRIS ausbaut und
anschliessend das Klimabedienteil einfach
von hinten her herausdrückt.



MID Ausbau siehe separate Anleitung:

<http://bmw.bazzi.biz/anleit/mid.pdf>