

**WARNING**

**Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.**



Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

Benötigte Teile:

Für die Nachrüstung der Leseleuchten gibt es von BMW einen Nachrüstsatz der beide Leuchten enthält.

63 31 9 405 548 **Nachrüstsatz Leseleuchte (grau)** 45.26€ ohne MWSt
63 31 9 405 549 **Nachrüstsatz Leseleuchte (beige)** 45.26€ ohne MWSt

Schritt 1:

Die Leseleuchten sind nur geclipst.
Zum lösen vorsichtig mit den Fingernägeln
oder einem eingewickelten Schraubenzieher
die Leuchte ausclippen.
Falls sich die Leuchte nicht lösen lässt, kann
man auch kurz die C-Säulenverkleidung
lösen und die Leuchte von hinten
herausdrücken.

C-Säulenverkleidung abbauen siehe
separate Anleitung:
http://bmw.bazzi.biz/anleit/c_saeule.pdf

**Schritt 2:**

Zum wechseln der Leuchten, den Stecker
abziehen (vorsichtig am Kabel ziehen oder
mittels Zange den Stecker abziehen).

è Tipps zum Einbau:

Zum Wiedereinbau die neue Leselampe
anstecken, einen kurzen Funktionscheck
machen und schliesslich die Lampe
vorsichtig wieder in der C-Säule einclippen.

