

**WARNING**

Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

Das Park Distance Control System im E39 besteht aus den 4 Sensoren im Heckstossfänger, dem PDC Steuergerät und dem PDC Piepser.

PDC Steuergerät:

Das PDC Steuergerät befindet sich hinten im Kofferraum unter der rechten Ablage, über der Batterie. (grüner Pfeil).

**PDC Piepser:**

Der PDC Piepser befindet sich hinten unter der Hutablage, gerade vor der dritten Bremsleuchte.

Um ihn auswechseln zu können muss man die Hutablage ausbauen. Siehe separate Anleitung:

<http://bmw.bazzi.biz/anleit/hutablage.pdf>

