

**WARNUNG**

Selbständige Arbeiten am Fahrzeug geschehen auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.

**Hinweis:**

Die im Folgenden beschriebene Vorgehensweise trifft nicht auf die BMW 3er-Reihe-E46-Compact zu!

Schritt 1:

Zunächst müssen beide Blinker demontiert werden. Dazu führt man einen Schraubendreher durch das kleine Loch im Kotflügel und drückt die Halteklammern am Blinker zusammen. Der Blinker ist nun locker und kann etwas aus dem Schacht genommen werden, um die Kabelverbindung zu trennen.

**Schritt 2:**

Anschließend müssen die Leisten unter den Scheinwerfern herausgenommen werden. Dabei beginnt man mit dem Lösen der Klammer an der Fahrzeugmitte und löst die Leiste von innen nach außen ab. Das Teil ist mit 4 Klammern befestigt und an der Blinkerseite am Kotflügel eingehakt.



Schritt 3:

Nun sollte die Klarglasblende des Scheinwerfers demontiert werden. Dazu löst man vorsichtig die 8 Klammern und nimmt die „Scheibe“ heraus. Die Dichtung bleibt dabei am Scheinwerfer.

**Schritt 4:**

Die Innenblende ist nur leicht eingeklemmt und kann nun einfach herausgenommen.

**Schritt 5:**

Beim Lackieren auf einen gleichmäßigen Farbauftrag achten – besser vorher an einem Probestück trainieren oder von einem Profi machen lassen.



Anschließend die Teile trocknen lassen und es ist ...



Geschafft!



Tipps zum Einbau:

Der Einbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.

Das Ergebnis schaut dann so aus:

