

**WARNING**

Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.  
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Bitte Anregungen und Fehler melden an: [bmw@bazzi.biz](mailto:bmw@bazzi.biz)

**Schritt 1:**

Die Sende-Empfangsbox des Festeinbautelefon befindet sich hinten in der linken Seitenablage.

Zum ausbauen müssen die beiden rot markierten Schrauben gelöst werden. Anschliessend die SE-Box nach vorne herausnehmen und den Stecker abnehmen (nur geklemmt).

**Nice to know:**

An der SendeEmpfangs Einheit gibts einen versteckten zweiten Karteneinschub. Dieser akzeptiert auch die etwas älteren Karten, welche der Handapparat vorne nicht annimmt. Der Schlitz zum die Karte einführen befindet sich an der grün markierten Stelle. Karte in fahrtrichtung einschieben. Wichtig, der Handsender vorne hat Vorrang, dh. solange vorne eine Karte drin ist, läuft das Telefon über die vordere, wenn vorne keine SIM Karte drin ist, wird die hintere aktiviert. Wie auch am Handsender vorne, muss man hinten eine grosse SIM Karte einfügen.

