



WARNING
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

Schritt 1:

Als erstes die beiden rot markierten Schrauben lösen und die Batteriehalterung entfernen.

Weiter die beiden Kabel am Plus resp. Minus Pol abschrauben und entfernen. Die rote Plus-Pol Abdeckung lässt sich einfach hochklappen.

(Zuerst Minus Pol entfernen sonst könnte ein herumtaumelnder Pluspol mit der Karosserie einen Kurzschluss verursachen).

Schliesslich noch die grün markierte Schraube lösen und entfernen.



Schritt 2:

Nun lässt sich die Batterie herausheben und entfernen.

Zu Beachten:

Ein Teil der E39 Batterien haben links aussen einen Anschluss für einen Entlüftungsschlauch welcher das anfallende Knallgas in der Batterie abführen. (Schlau rot markiert in Bild).

Nicht vergessen den Schlauch wieder anzuhängen!



→ Tipps zum Einbau:

Einbau in umgekehrter Reihenfolge, zuerst Batterie hineinstellen, dann das kleine Halteplättchen links von der Batterie positionieren und mit der grossen Schraube wieder anschrauben.