



WARNING

**Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.**



Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

An dieser Stelle Herzlichen Dank an uherz (Udo) für die Bilder und die Anleitung!

Schritt 1: (Ursprungszustand)

Als erstes vorsichtig den Lautstärkerknopf abziehen (gesteckt).



Man sieht die Torxschraube hinter dem Plastik, rechts davon eine rechteckige Öffnung, vertikal - normalerweise durch ein Blech verschlossen, welches man per Schraubendreher nach rechts verschieben kann.



Durch den kleinen Kreis sieht man den Schlitz zum Entriegeln.



Schritt 2:

Schraubenzieher (flacher) in den Spalt hineinschieben.
Der Schraubenzieher muß dann einfach so gedreht werden, dass das "Blech" aufgehebelt wird, das zieht dann den Riegel nach innen.



Schritt 3:

Zwischen dem inneren Plastikkreis und der grünen Platine rechts sieht man das zurück gedrückte Blech.
Das Display kann dann erst links und dann nach einem kleinen Links-Shift komplett herausgezogen werden.

