



WARNING

Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

Speziell benötigtes Werkzeug:

- Torx-10 Schraubenzieher (ganz kleiner)

Zu Beginn:

Zu Sicherheit Batterie abklemmen! Siehe auch separate Anleitung:
<http://bmw.bazzi.biz/anleit/batterie.pdf>

Schritt 1:

Lautstärkereglernach vorne abziehen (ist nur gesteckt).
Dann mit einem 10-er Torx Schraubenzieher in die rot Markierte Oeffnung hineingehen und eine Viertel-Drehung nach links machen. Diese Drehung löst die Arretierung und das Display (MID) lässt sich mit dem Schraubenzieher nach vorne hin ausbauen. Zuerst mit dem Schraubendreher links das MID hinausziehen, dann schliesslich rechts aushängen.



Schritt 2:

Um das MID ausbauen zu können muss es noch abgesteckt werden. Um den Stecker zu lösen erst die Arretierung (rot) nach innen drücken und dann die Halterung (grün) hinunter klappen. Der Stecker wird dann automatisch abgesteckt.

