

**WARNING**

Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.  
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Bitte Anregungen und Fehler melden an: [bmw@bazzi.biz](mailto:bmw@bazzi.biz)

---

**MID Service Mode**

- Zündung ausschalten (Stellung 0)
- Erste und letzte Taste am MID gleichzeitig drücken und gedrückt halten. Dabei die Zündung einschalten und schon ist das MID Service Menü da!

Leider habe ich keine BILDER, wenn jemand mit MID im Fahrzeug so freundlich wäre, und mir ein paar Bilder schicken würde, könnte ich diese Anleitung vervollständigen.

**Paolo**